



PL

100 Obudowa  
 105 Uszczelka  
 110 Śruba  
 111 Uszczelka  
 120 Śruba  
 121 Uszczelka  
 130 Śruba  
 131 Uszczelka  
 140 Śruba  
 141 Uszczelka  
 200 Pokrywa obudowy  
 210 Uszczelka  
 220 Śruba  
 230 Śruba  
 242 Śruba  
 243 Uszczelka  
 300 Pokrywa przekładni  
 310 Uszczelka  
 320 Śruba  
 321 Podkładka sprężysta  
 325 Śruba  
 400 Kołnierz  
 410 Śruba  
 420 Kołek  
 500 Dźwignia reakcyjny  
 510 Tuleja gumowo-metalowa  
 520 Śruba  
 600 Wał wyjściowy  
 610 Łożysko toczne  
 615 Łożysko toczne  
 620 Koło wyjściowe  
 630 Wpust pasowany  
 631 Pierścień uszczelniający wał  
 632 Pierścień uszczelniający wał  
 634 Pierścień osadczy sprężynujący  
 635 Podkładka regulacyjna  
 636 Podkładka regulacyjna  
 637 Tarcza oporowa  
 642 Pierścień Nilos  
 643 Tuleja  
 648 Wpust pasowany  
 650 Pierścień osadczy sprężynujący  
 651 Tarcza oporowa  
 652 Podkładka regulacyjna  
 653 Podkładka regulacyjna  
 654 Pierścień Nilos  
 655 Pierścień uszczelniający wał  
 656 Pierścień uszczelniający wał  
 657 Zatyczka  
 658 Zatyczka



CZ

100 Skříň  
 105 Těsnění  
 110 Šroub  
 111 Těsnění  
 120 Šroub  
 121 Těsnění  
 130 Šroub  
 131 Těsnění  
 140 Šroub  
 141 Těsnění  
 200 Víko skříně  
 210 Těsnění  
 220 Šroub  
 230 Šroub  
 242 Šroub  
 243 Těsnění  
 300 Víko převodovky  
 310 Těsnění  
 320 Šroub  
 321 Pružná podložka  
 325 Šroub  
 400 Příruba  
 410 Šroub  
 420 Čep  
 500 Momentová rameno  
 510 Pryžkovové pouzdro  
 520 Šroub  
 600 Výstupní hřídel  
 610 Valivé ložisko  
 615 Valivé ložisko  
 620 Výstupní kolo  
 630 Lícované pero  
 631 Hřídelové těsnění  
 632 Hřídelové těsnění  
 634 Pojistný kroužek  
 635 Vymezovací kroužek  
 636 Vymezovací kroužek  
 637 Opěrná podložka  
 642 Kroužek Nilos  
 643 Pouzdro  
 648 Lícované pero  
 650 Pojistný kroužek  
 651 Opěrná podložka  
 652 Lícovaný kroužek  
 653 Lícovaný kroužek  
 654 Kroužek Nilos  
 655 Hřídelové těsnění  
 656 Hřídelové těsnění  
 657 Víčko  
 658 Víčko



RU

100 Корпус  
 105 Прокладка  
 110 Сопун  
 111 Прокладка  
 120 Резьбовая пробка  
 121 Прокладка  
 130 Резьбовая пробка  
 131 Прокладка  
 140 Резьбовая пробка  
 141 Прокладка  
 200 Крышка корпуса  
 210 Прокладка  
 220 Рым-болт  
 230 Болт  
 242 Резьбовая пробка  
 243 Прокладка  
 300 Фланец редуктора  
 310 Прокладка  
 320 Болт  
 321 Пружинная шайба  
 325 Болт  
 400 Фланец  
 410 Болт  
 420 Шпилька  
 500 Моментный рычаг (моментная консоль)  
 510 Резинометаллическая втулка  
 520 Болт  
 600 Выходной вал  
 610 Подшипник  
 615 Подшипник  
 620 Ведомая шестерня  
 630 Шпонка  
 631 Манжетное уплотнение выходного вала  
 632 Манжетное уплотнение выходного вала  
 634 Стопорное кольцо  
 635 Дистанционное кольцо  
 636 Дистанционное кольцо  
 637 Дистанционное кольцо  
 642 Кольцо Nilos (маслоотбойник)  
 643 Дистанционная втулка  
 648 Шпонка  
 650 Стопорное кольцо  
 651 Дистанционное кольцо  
 652 Дистанционное кольцо  
 653 Дистанционное кольцо  
 654 Кольцо Nilos (маслоотбойник)  
 655 Манжетное уплотнение выходного вала  
 656 Манжетное уплотнение выходного вала  
 657 Заглушка  
 658 Заглушка



